UKB-400

Инструкция по эксплуатации



Комплектность

- 1. Клавиатура
- 2. Соединительная коробка
- 3. Кабель RJ11 8Pin
- 4. Инструкция

Безопасное использование

ВНИМАНИЕ

ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОПАСНОСТИ ВОЗГОРАНИЯ ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИБОР ПОД ДОЖДЕМ ИЛИ ПРИ ПОВЫШЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ, НЕ ВВОДИТЕ МЕТАЛИЧЕСКИЕ ПРЕДМЕТЫ В ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ И ПРОЧИЕ ОТВЕРСТИЯ КОРПУСА ПРИБОРА.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



РАСШИФРОВКА ГРАФИЧЕСКИХ СИМВОЛОВ



Этот символ применяется для обозначения неизолированных участков "опасное напряжение" в местах возможного поражения электрическим током.



Этот символ применяется для обращения внимания пользователя на важные моменты в операциях и сопроводительной документации.

FCC COOTBETCTBИE

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ: Внимание -- Это оборудование было проверено и находится в пределах Класса А цифровых устройств, в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти пределы разработаны, чтобы обеспечить разумную защиту от вредного вмешательства, когда оборудованием управляют в коммерческих условиях. Это оборудование производит, использует, и может излучить энергию радиочастоты и, если установлено и используется не в соответствии с инструкцией, может создать вредные радио помехи. Работа этого оборудования в жилом помещении, вероятно, вызовет вредные помехи, в этом случае пользователь будет обязан исправлять помехи за собственный счет.

По вопросам приобретения, технического обслуживания, гарантийного и послегарантийного ремонта обращайтесь в компанию поставщик www.arsec.ru

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ

UKB-400 это клавиатура для упрощения оператором использования управления регистратором и поворотной камерой.

* Клавиатура управляет такими функциями регистратора и камеры как установки, воспроизведение, PTZ функции.

* LCD дисплей отображает текущий режим клавиатуры и отображает меню во время настроек.

* Данная клавиатура предусматривает настольное использование и снабжена соединительной коробкой.

ОСОБЕННОСТИ

* Управление всеми функциями регистратора: просмотр живого видео, воспроизведение, установки регистратора, управление PTZ и матричная функция.

- * Управление до 255 регистраторов с одной клавиатуры.
- * Управление до 255 камер с одной клавиатуры.
- * Поддержка мультипротокола (PELCO-D, VICON).
- * Управление предустановленными позициями.
- * Максимальная скорость изменяется в зависимости от уровня приближения.
- * Вызов автосканирования выбранной поворотной камеры
- * Встроенный LCD дисплей с подсветкой.
- * Пароль и функция автоблокировки

УСТАНОВКИ

Откройте коробку и проверьте комплектность.

- 1. Jump 2. Junction Box 3. To Key Board 4. Key Board # (inside box) DATA 4 LAN -RS232 -RS232 -⊏응공 RS485 -⊏응공 CAM1 CAM2 DVR 000000 RS-232C @.....)® ĔĔĔĔĔĔ 5. CAM1, 0AM2 6. DVR
- 1. Настроечные переключатели
- 2. Соединительная коробка
- 3. Порт данных вход/выход соединительной коробки (к клавиатуре)
- 4. Порт данных вход/выход клавиатуры (к соединительной коробке)
- 5. Master RS485 D+/D- (K CAM1, CAM2)
- 6. Slave RS485 D-/D+ (K DVR)

УСТАНОВКИ

А. Конфигурация с одним регистратором

1. Подключите RJ45 к клавиатуре и разъему DATA в соединительной коробке. Подключите питание клавиатуры с помощью адаптера DC12V.

2. Подключите провода интерфейса поворотной камеры к разъему САМ1 или САМ2 (RS485(D+),RS485(D-)) соединительной коробки (соблюдайте полярность)

- 3. Включите питание
- 4. Подключите разъем DVR (RS485(D+),RS485(D-)) на соединительной коробке к разъему RS-485 А видеорегистратора. Соблюдайте полярность.
- 5. Подключите выходной разъем матричного соединителя к монитору.



< Пример подключения одного регистратора >

УСТАНОВКИ

В. КОНФИГУРАЦИЯ С НЕСКОЛЬКИМИ РЕГИСТРАТОРАМИ

1. Подключите RJ45 разъем клавиатуры к разъему DATA соединительной коробки, подключите разъем питания адаптера DC12V.

- 2. Подключите провода интерфейса поворотной камеры к разъему САМ1 или САМ2 (RS485(D+),RS485(D-)) соединительной коробки (соблюдайте полярность)
- 3. Включите питание
- 4. Подключите разъем DVR (RS485(D+),RS485(D-)) на соединительной коробке к разъему RS-485 А видеорегистратора. Соблюдайте полярность.
- Подключите выходной разъем матричного соединителя первого регистратора к входному разъему матричного соединителя второго регистратора
- 6. Подключите выходной разъем матричного соединителя к монитору.



< Пример подключения нескольких регистраторов >

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ

А. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ



ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ

В. ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ И ФУНКЦИИ (ЗАДНЯЯ СТОРОНА)



а) Порт данных и питания

С. РАЗМЕРЫ КЛАВИАТУРЫ



ВХОД В МЕНЮ КАМЕРЫ

Данные функции только для поворотных камер

ОКНО ЖК ДИСПЛЕЯ

А. Описание дисплея



В. Выбор адреса

В-1. Выбор адреса камеры 1 или 2.



```
До 255
```

В-2. Выбор адреса регистратора 1 или 2



Dvr: 001 9600 BPS Standby...

Dvr: 001 9600 BPS Standby...

До 255

УПРАВЛЕНИЕ МЕНЮ КАМЕРЫ

С. Простая запись и выбор предустановки (для случая камеры 1 / 2400 bps)

С-1. Как записать предустановку 1 или 2 (1~64, 100~200)

После нажатия номера предустановки 1 или 2, нажмите PRST и держите нажатой в течение 2 секунд



С-2. Для вызова предустановки выберите ее номер и нажмите PRST не дольше 2 секунд. (аналог команды SHOT на пультах других производителей)



D. Включение функции TOUR

D-1. Для протокола VICON

- 1. Маршрут патрулирования должен быть записан в камере.
- 2. В протоколе Vicon патрулирование включается специальным номером предустановки(80 ~ 87)

3. После записи маршрута патрулирования, вы можете включить его выбрав соответствующий номер.



До 87

D-2. Для протокола Pelco-D

- 1. Маршрут патрулирования должен быть записан в камере.
- 2. Нажмите 1 или 2, нажмите кнопку TOUR для запуска автопатрулирования.



До 8

УПРАВЛЕНИЕ МЕНЮ КАМЕРЫ

Е. Использование функции PATTERN

Е-1. Для протокола VICON

- 1. Паттерн должен быть задан в меню камеры.
- 2. В протоколе Vicon патрулирование включается специальным номером предустановки (88 ~ 89)

3. После записи маршрута патрулирования, вы можете включить его выбрав соответствующий номер.



До 89

Е-2. Для протокола Pelco-D

- 1. Паттерн должен быть задан в меню камеры.
- 2. Нажмите 1 или 2, нажмите кнопку PTRN для запуска паттерна.



До 8

F. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ SCAN

F-1. Запуск автосканирования



G. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ AUX1

G-1. Включение функции AUX1.



Н. Включение функции AUX2

H-1. Включение функции AUX2.



I. Программирование функциональной кнопки и ее использование

Функциональная кнопка удобна в использовании, когда используется несколько поворотных камер. Изначально в каждой камере должны быть записаны предустановленные позиции. Если Вы хотите увидеть предустановленные позиции каждой камеры, сначала Вам нужно выбрать номер камеры и только потом выбрать номер предустановки. Это не совсем удобно. Функциональная кнопка сохраняет номер камеры и номер предустановки одной командой.

I-1. Сохранение функции (1~999)

Если Вы хотите сохранить предустановку 1 камеры номер 1 под функциональным номером 1, для начала вам нужно сохранить 1 предустановку в 1 камеру.



MISC FUNC

После этого нужно ввести номер функции 1 нажать и держать нажатой кнопку FUNC около 2 секунд.



До 999

I-2. Вызов функции (1~999)

После нажатия номера функции 1, нажмите кнопку FUNC.





Cam: 001 2400 BPS

→ 001FSave Pst033

До 999

А. Выбор отображения

А-1. Включение функции листания каналов

Листание каналов в режиме живого видео: Просмотр всех активных каналов регистратора последовательно





Dvr: 001 9600 BPS

→ SEQUENCE

А-2. Включение одного канала на весь экран

После нажатия номера канала 'n'(1~16), Нажмите ENTER, выбранный канал будет на экране.

Комбинация '0' + 'ENTER' работает как кнопка 'MULTI' регистратора









Dvr: 001 9600 BPS Standby...

Dvr: 001 9600 BPS

→ MULTI

А-3. Включение мультикартинки

В режиме живого просмотра: Деление картинки для одновременного просмотра нескольких камер (деление экрана на 4,8,9,16

каналов)

В режиме воспроизведения: Деление картинки во время воспроизведения. Отображается экран поделенный на 4,9,16 частей.

Работает как кнопка 'MULTI' регистратора.



В. Функции регистратора

В-1. Включение записи

Нажмите на кнопку для начала записи по всем активным каналам и нажмите повторно для остановки записи.



B-2. Использование кнопки SEARCH (поиск)

Нажмите кнопку для входа в меню поиска.





Dvr: 001 9600 BPS

→ RECORD

В-3. Использование кнопки R.PLAY

Откройте окно поиска записей, включите обратное воспроизведение нажав кнопку R.PLAY. В режиме управления поворотной камерой данная кнопка уменьшает скорость вращения и зуммирования.





Dvr: 001 9600 BPS

В-4. Использование кнопки PLAY

Откройте окно поиска записей, включите воспроизведение нажав кнопку PLAY. В режиме управления поворотной камерой данная кнопка увеличивает скорость вращения и зуммирования.





Dvr: 001 9600 BPS PLAY

B-5. Использование кнопки PAUSE

приводит к паузе воспроизведения. Повторное возобновляет Нажатие кнопки нажатие воспроизведение.



B-6. Использование кнопки STOP

Нажмите для остановки воспроизведения.



Dvr: 001 9600 BPS → STOP

Dvr: 001 9600 BPS

→ PAUSE

В-7. Использование кнопки ZOOM

Включение/выключение цифрового зума изображения в процессе живого просмотра.





В-8. Использование кнопки FRZ

Нажатие кнопки приводит к замораживанию изображения в режиме живого просмотра, для возврата нажмите кнопку повторно.





Dvr: 001 9600 BPS → FREEZE

В-9. Использование кнопки MISC

Нажатие кнопки приводит к выводу на экран меню, которое дублирует дополнительные кнопки, размещенные на пульте ДУ регистратора, но которых нет на его лицевой панели (за подробной информацией обращайтесь к инструкции регистратора).





Dvr: 001 9600 BPS → MISC

С. МАТРИЧНАЯ ФУНКЦИЯ

С-1. Включение функции MATRIX

После нажатия номера n, нажмите кнопку MATRIX, клавиатура перейдет в режим Cam для управления камерой. На выходе матричного соединителя будет отображаться видео с камеры n.

n channel camera is calculated by below formula.

* n = (DVR_ID-1)*16 + номер канала камеры, DVR ID = 1 ~ 255









Cam: n 2400 BPS

Standby...

Пример) Установлено 3 шестнадцати-канальных регистратора. Вы хотите управлять третьей камерой второго регистратора. В этом случае n рассчитывается как (2_(DVR_ID)-1)*16 + 3_(номер камеры) = 19 На выходе матричного соединителя будет отображаться третья камера второго регистратора.







Cam: 019 2400 BPS Standby...

НАСТРОЙКА МЕНЮ КЛАВИАТУРЫ

Когда вы измените настройки меню, для сохранения следует выбрать пункт "9. Save And Exit"

Вход в меню установок: Наберите на клавиатуре 11 и нажмите кнопку SEL на 3 секунды



А. Настройки в меню клавиатуры

- **А-1.** При перемещении джойстика вверх и вниз Вы можете выбирать пункты меню, а перемещения влево/вправо изменяют значения выбранного пункта.
- А-2. Экран при входе в меню.



А-3. Установка скорости порта Master (САМ port, порт камеры)



А-4. Установка скорости порта Slave (DVR port, порт регистратора)



А-5. Установка протокола порта

* Протокол Pelco-D соответствует протоколу TPro201(модифицированный Pelco-D)



НАСТРОЙКА МЕНЮ КЛАВИАТУРЫ

А-6. Использование функции системной блокировки

Вы можете установить любое число в качестве пароля, если ввести число 000 автоблокировка будет отключена.

* Клавиатура заблокируется по прошествии заданного времени.



А-7. Установка пароля

- -. Введите число от 0 до 999 нажмите кнопку enter
- -. Если Вы забыли пароль, обращайтесь по телефону (3812) 46-67-67 или на сайт www.arsec.ru



А-8. Зуммер

Настройка зуммера.

-. Вы можете включить или выключить зуммер наклоняя джойстик влево или вправо

6. Веер	6. Веер
ON	OFF

А-9. Использование функциональной кнопки

-. Вы можете выбрать, использовать или нет кнопку FUNC.

Данная кнопка удобна для использования с большим числом камер. Вы можете сохранит номер камеры и предустановку по любым числом (1~999)

7. Function Use	7. Function Use
Use	UnUse

НАСТРОЙКА МЕНЮ КЛАВИАТУРЫ

А-9. Подсветка дисплея клавиатуры

Настройка подсветки клавиатуры.

-. Вы можете выбрать следующие режимы: Always ON (всегда включена), отключение после 10, 20,

30, 60 секунд

8. LCD Backlight

Always ON

А-10. Сохранение и выход

9. Save And Exit

А-11. Выход

10. Exit

ПРИМЕРЫ УСТАНОВОК И УПРАВЛЕНИЯ

А. Установки регистратора (Используется меню регистратора)

А-1. Меню → Настройки камеры → РТZ настроки

Model No : PELCO-D или VICON

РТZ ID : 0~255 (Нулевой адрес камеры обычно не используется)

Baud Rate: 9600

А-2. Меню → Системные настройки → DVR ID

DVR ID : 0 ~ 255 (Нулевой адрес камеры обычно не используется)

В. Установки клавиатуры

B-1. Войдите в режим настроек: "1" + "1" + "SEL" (Кнопку "SEL" держите нажатой в течение 3 секунд)

В-2. Настройка скорости порта камеры:

- 1. Baud rate #1 : Master 2400 (для протокола TPro201)
- 1. Baud rate #1 : Master 4800 (для протокола VICON)
- B-3. Настройка скорости порта регистратора: 2. Baud rate #2 : Slave 9600
- B-4. Протокол: 3. Protocol : TPro 201, VICON
- B-5. Сохранение и выход: 9. Save and Exit

С. Настройки клавиатуры

Включение режимов управления регистратором или камерой.

Включение режима регистратора: DVR ID + кнопка "DVR"

Включение режима видеокамеры: CAMERA ID + кнопка "CAM" или CAMERA ID + кнопка "MATRIX"

С-1. Управление регистратором

- 1. Выбор регистратора: "1 "(DVR ID) + кнопка " DVR "
- 2. Пример управления
 - 2.1 Вход в меню регистратора: " MENU " button
 - 2.2 Выбор отображения канала: " 1~16 " + " ENTER ", " 0 " + " ENTER ", "MULTI"
 - 2.3 Запуск воспроизведения: кнопка " PLAY "

ПРИМЕРЫ УСТАНОВОК И УПРАВЛЕНИЯ

С-2. Управление видеокамерой

- 1. Выбор камеры: "1 "(CAMERA ID) + кнопка " САМ "
- 2. Пример управления
 - 2.1 Зумирование: кнопка " ZOOM TELE "
 - 2.2 открытие диафрагмы: кнопка " IRIS OPEN "

3. Кнопки управления камерой: MENU, ZOOM TELE, ZOOM WIDE, FOCUS NEAR, FOCUS FAR, IRIS OPEN, IRIS CLSE, PRST, PTRN, TOUR, SCAN, FUNC, AUX1, AUX2, JOYSTICK

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель		UKB-400	
Подключение		MASTER(для CAM) : RS-485 (2400bps, 4800bps, 9600bps) SLAVE(для DVR) : RS-485 (2400bps, 4800bps, 9600bps)	
Джойстик	управление	3-Axis, Zoom	
	Питание	DC 12V, 110mA	
Дисплей		16 x 2 символов, синяя подсветка	
Тип кнопок		РС клавиатура	
Тип разъемов клавиатуры		RJ45 8 Pin	
Тип разъемов соединительной коробки		Master : Terminal Block. Slave : Terminal Block	
Влажность воздуха		10% ~ 70%	
Размеры		140(В) х 185(Ш) х 365(Д)	
Вес		1.2кг	

Размеры



6